


Návod na tankování z mobilní čerpací stanice



1. Zvolím zvednutí tankovací pistole pomocí vypínače



2. Přiložím klíčenku řidiče (modrá), každá pistole má svou čtečku



3. Řidič autorizován, zvednu pistoli ze stojanu a vložím jí do nádrže vozidla (pokud nemám systém ve vozidle, tak přiložím červenou klíčenku)



4. Zmáčknu tlačítko na tankovací pistoli až při vložené pistoli v nádrži



5. Po autorizaci vozidla se rozsvítí vypínač a do 15s se spustí tankování. Anténa na tankovací pistoli musí být vzdálená do 5 cm od hrdla nádrže.